АО «НПП «Дельта»

Газоанализатор ИГС-98

Модификация «Д» исполнение 024

Руководство по эксплуатации

ФГИМ.413415.011 РЭ

Москва 2020

Адрес: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18

Тел: +7 499 153-1341, +7 499 154-4196, +7 499 153-6121, +7 495 450-2748

Web: http://nppdelta.ru; E-mail: mail@deltainfo.ru, delta-5@yandex.ru

Оглавление

Оглавление _____ 2
ВВЕДЕНИЕ _____ 3
ОПИСАНИЕ И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА _____ 4
1. Назначение _____ 4
2. Описание _____ 5
3. Правила транспортирования и хранения _____ 7
4. Утилизация _____ 7
5. Технические характеристики _____ 8
6. Указание мер безопасности _____ 11
7. Рекомендации по монтажу и эксплуатации _____ 12
8. Порядок работы _____ 13
9. Комплектность _____ 14
10. Гарантии предприятия–изготовителя _____ 15
11. Предприятие-изготовитель _____ 15
12. Техническое обслуживание _____ 16
13. Типичные неисправности и способы их устранения _____ 16
ПРИЛОЖЕНИЯ _____ 17
Приложение 1. Рекомендации по проведению поверки _____ 17
Приложение 2. Настройка прибора _____ 18
Приложение 3. Описание измерительных модулей _____ 20
Приложение 4. Измеряемые газы и диапазоны измерения. _____ 26
Приложение 5. Справочная информация _____ 30
Приложение 6. Работа с газоанализатором по цифровому интерфейсу EIA-485, протокол Modbus RTU. _____ 35

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации описывает средство измерения - газоанализатор ИГС-98 модификации «Д» исполнение 024.

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 024 (далее - «газоанализатор», "ГА", "прибор") представляет собой стационарный прибор для измерения токсичных, горючих и опасных газов в рабочих зонах.

Руководство содержит описание устройства газоанализатора, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования технических возможностей, правильной эксплуатации и поддержания прибора в постоянной готовности к работе.

Обозначения в документации и при заказе на поставку газоанализатора:

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 024, ФГИМ.413415.011

В паспорте на прибор отмечаются сведения о приемке, продаже и прохождении государственных поверок газоанализатора.

На газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 024имеются разрешительные документы:

- Свидетельство об утверждении типа средств измерений.
- Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза “О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах” (ТР ТС 012/2011).
- Уведомление о деятельности, зарегистрированное в Реестре уведомлений по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений «Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» от 01.03.2013 г. под №120СИ0006700313.

К работе с газоанализатором допускается персонал, тщательно изучивший данное руководство по эксплуатации и паспорт на прибор.

С документами можно ознакомиться на сайте изготовителя, либо получить копии от завода-изготовителя по запросу:
тел. +7 (499) 154-41-96, факс +7 (495) 450-47-28

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

1. Назначение

1.1. Газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 024 предназначен для измерения токсичных, горючих и опасных газов. Перечень измеряемых газов и диапазонов измерения представлен в приложении 4.

1.2. Область применения – рабочая зона, где возможно превышение концентрации данных газов или снижение/повышение концентрации кислорода.

1.3. В зависимости от типа установленного газочувствительного сенсора ГА способен контролировать концентрацию соответствующего газа (см. таблицу 1, где указаны названия газов и наименования газоанализаторов). В приложении 4 см. диапазоны измерений.

Таблица 1

Наименование ГА	**Название газа**	**Формула**
Агат-Д исп. 024	Азота диоксид	NO_2
Айва-Д исп. 024	Азота оксид	NO
Астра-Д исп. 024	Аммиак	NH_3
Бином-Д исп. 024	Пары углеводородов	CH (C_2- C_{10})
Бриз-Д исп. 024	Этанол	C_2H_5OH
Верба-Д исп. 024	Водород	H_2
Гелиос-Д исп. 024	Гелий	He
Дукат-Д исп. 024	Углерода диоксид	CO_2
Клевер-Д исп. 024	Кислород	O_2
Мак-Д исп. 024	Углерода оксид	CO
Мальва-Д исп. 024	Метанол	CH_3OH
Марш-Д исп. 024	Метан	CH_4
Пион-Д исп. 024	Пропан	C_3H_8
Сапфир-Д исп. 024	Серы диоксид	SO_2
Сирень-Д исп. 024	Сероводород	H_2S
Флора-Д исп. 024	Формальдегид	H_2CO
Хвощ-Д исп. 024	Водород хлористый	HCl
Хмель-Д исп. 024	Хлор	Cl_2

2. Описание

2.1. Конструктивно прибор выполнен в корпусе из поликарбоната с прозрачной крышкой. Габаритный чертеж прибора приведен на рис.1. На корпусе прибора имеются: разъем для подключения питания и шины RS-485 (Разъем RJ45, компьютерный), отверстие для доступа воздуха к сенсору, фланцы с отверстиями для крепления. В корпусе прибора размещены: основная печатная плата и плата трансмиттера.

2.2. Чувствительный сенсор преобразует концентрацию контролируемого газа в электрический сигнал, а вычислительная схема определяет концентрацию газа и по запросу ведущего устройства сообщает эти данные. Пороги срабатывания записаны в газоанализатор. Ведущее устройство может опрашивать прибор и о концентрации газа, и о срабатывании по порогам.

2.3. Питание прибора осуществляется от внешнего источника. Номинальное напряжение питания 24 В.

2.4. Соединение с источником питания и внешними устройствами производится через разъем, расположенный на корпусе прибора.

2.5. Техническое обслуживание производится в соответствии с требованиями раздела 12 настоящего руководства.

Рисунок 1. Габаритный чертеж прибора



3. Правила транспортирования и хранения

Транспортирование упакованных газоанализаторов может производиться всеми видами транспорта без ограничения расстояния, скорости и высоты. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать разделу 10 условиям 3 ГОСТ 15150. При перевозке открытым транспортом газоанализаторы в упаковке должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков. При транспортировании должны соблюдаться правила перевозок, действующие на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения газоанализатора должны соответствовать условиям хранения в закрытых неотапливаемых помещениях (ГОСТ 15150-69, раздел 10, условия хранения 3). В окружающем воздухе не должно содержаться коррозионно-активных газов и паров. В зимнее время вскрытие транспортной упаковки должно производиться только после их выдержки в течение 2 часов в сухом отапливаемом помещении

4. Утилизация

По истечении установленного срока службы газоанализаторы не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

Утилизация газоанализаторов проводится в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

5. Технические характеристики

Таблица 2

Параметр	Характеристика
Сигнализация	
Световая	Два светодиода
Звуковая	Нет
Выходной сигнал	
Токовый	Нет
Цифровой	RS-485, протокол ModbusRTU, Параметры по умолчанию 9600.8E1Адрес 17
Дискретные выходы	Нет
Пороги срабатывания	
Порог 1	Указан в паспорте
Порог 2	Указан в паспорте
Электрические характеристики	
Напряжение питания (от устройства контроля или внешнего источника постоянного напряжения)	24 В – Номинальное Рабочее 8 – 24 В
Потребляемая мощность, не более	0,5 Ватт
Габаритные размеры	
Высота Ширина Длина	135 мм 145 мм 55 мм
Масса	
Не более	300 г
Защита корпуса	
Степень защиты оболочки	IP65
Условия эксплуатации	
Температура	-30°С … +50°С
Давление	от 84 до 120 кПа
Влажность	от 0 до 95 % без конденсации влаги

Таблица 3

Газ	Диапазон и ед. изм.	Используемые сенсоры[1]	Пороги 1 / 2
Азота диоксид NO_2	от 0,01 до 10 мг/м^3	2N2-50Л ЭХ. / RS4-NO2-50 ЭХ. / NO2-AE ЭХ.	2,0 / 10,0
	от 0,1 до 32 мг/м^3		
	от 1 до 320 мг/м^3		
Азота оксид NO	от 0,01 до 5 мг/м^3	2NФ-50Л ЭХ. / NO-A1 ЭХ. / NO-AE ЭХ.	5,0 / 5,0
	от 0,1 до 32 мг/м^3		
	от 1 до 4000 мг/м^3		
Аммиак NH_3	от 0,01 до 10 мг/м^3	RS4-NH3-300 ЭХ. / NH3/MR-100 ЭХ. / RS4-NH3-1000 ЭХ. / NH3/MR-500 ЭХ. / NH3/MR-1000 ЭХ.	20 / 60
	от 0,1 до 200 мг/м^3		
	от 1 до 1600 мг/м^3		
Водород H_2	от 0,01 до 4 об. доля, %	RS4-CHTC-100 ТК. / RS4-TCHE-100 ТКМ. / KGS701 ТК.	0,40 / 0,80
		2H2-81 ЭХ.	
Водород хлористый HCl	от 0,1 до 32 мг/м^3	HCL/M-20 ЭХ.	5,0 / 15,0
	от 1 до 320 мг/м^3	HCL/M-200 ЭХ.	
Гелий He	от 1 до 100 об. доля, %	RS4-TCHE-100	По запросу
Кислород O_2	от 0,01 до 1,6 об. доля, %	O2-A3 ЭХ.	<18 / >23
		RS4-022-30 ЭХ.	
	от 0,1 до 32 об. доля, %	O2-A3 ЭХ.	
		RS4-022-30 ЭХ.	
	от 1 до 100 об. доля, %		
Метан CH_4	от 0,01 до 1 об. доля, %	RS4-CHTC-100 ТК.	0,50 / 1,00
	от 0,01 до 3,2 об. доля, %		
	от 0,01 до 5 об. доля, %	MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ.	
	от 1 до 100 об. доля, %		
Метанол CH_3OH	от 0,1 до 32 мг/м^3	CH2O-M-10 ЭХ.	0,5 / 5,0
	от 0,01 до 8 г/м^3	RS4-CHTC-100 ТК. / KGS701 ТК.	
	от 0,01 до 1,6 об. доля, %	RS4-CHTC-100 ТК. / KGS701 ТК.	
Пропан C_3H_8	от 0,01 до 2 об. доля, %	RS4-CHTC-100 ТК. / KGS701 ТК.	0,20 / 0,40

		MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ.	
	от 0,1 до 100 об. доля, %	MSH-P/HHC/5/V/P/F ОПТ.	
Сероводород H2S	от 0,01 до 4 мг/м^3	RS4-H2S-100 ЭХ. / H2S-A1 ЭХ.	3 / 10
	от 0,1 до 32 мг/м^3		
	от 1 до 200 мг/м^3		
Серы диоксид SO2	от 0,01 до 4 мг/м^3	2S2-50/1 ЭХ. / SO2-AF ЭХ.	10 / 10
	от 0,1 до 32 мг/м^3		
	от 1 до 320 мг/м^3		
Углеводороды (C_2-C_{10})	от 50 до 3200 мг/м^3	RS4-CHSC-100 ПП. / PID-A12 ФИД.	300 / 900
	от 0,01 до 2 об. доля, %	RS4-CHTC-100 ТК. / KGS701 ТК.	0,20 / 0,40
		MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ.	
Углерода диоксид CO_2	от 0,01 до 2 г/м^3	MSH-P/CO2/NC/5/V/P/F ОПТ.	0.50 / 2.50
	от 0,01 до 5 об. доля, %		
	от 0,1 до 100 об. доля, %	MSH-P/HCO2/NC/5/V/P/F ОПТ.	
Углерода оксид CO	от 0,01 до 32 мг/м^3	RS4-CO-2000 / ECO-Sure (2E) ЭХ. / 2ФС-90/1 ЭХ. / 2ФС-2-90/1 ЭХ. / CO-AE ЭХ.	20 / 100
	от 0,1 до 320 мг/м^3		
	от 0,001 до 3,2 г/м^3		
Формальдегид H_2CO	от 0,1 до 10 мг/м^3	RS4-CH2O-10 ЭХ.	0.50 / 2.50
		CH2O-M-10 ЭХ.	
Хлор Cl_2	от 0,01 до 4 мг/м	SureCell Cl2 ЭХ. / CL2-A1 ЭХ. / RS4-CL2-30 ЭХ.	1 / 5
	от 0,1 до 32 мг/м^3		
Этанол C_2H_5OH	от 0,1 до 32 мг/м^3	RS4-CH2O-10 ЭХ.	1 / 5
	от 0,01 до 8 г/м^3	RS4-CHTC-100 ТК. / KGS701 ТК.	
	от 0,01 до 1,6 об. доля, %		

6. Указание мер безопасности

Газоанализатор следует оберегать от ударов по корпусу, вибраций и механических повреждений. Не допускается бросание и падение прибора с высоты более 0,2 м.

При эксплуатации не допускайте попадания пыли, грязи и влаги в отверстия для доступа воздуха к газочувствительному сенсору газоанализатора. Следует периодически удалять загрязнения струёй сухого сжатого воздуха.

Во избежание выхода из строя термокаталитических сенсоров (на горючие газы) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подача на сенсоры чистого метана, пропана, бутана и других горючих газов и паров с концентрацией более 100% НКПР.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ протирка корпуса газоанализатора спиртом или спиртосодержащими составами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать газоанализатор в местах с повышенными концентрациями кислых и щелочных паров (выше ПДК на эти компоненты) и паров кремнийорганических веществ.

Не рекомендуется эксплуатировать газоанализатор при концентрациях контролируемых газов, превышающих указанные диапазоны измерения (см. таблицу 3).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация газоанализатора с поврежденным корпусом, а также по истечении срока действия последней государственной поверки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать корпус прибора во взрывоопасных зонах.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работа газоанализатора на CO, H_2CO, H_2S, NO

- при повышенных концентрациях сернистых газов и паров (более 10 ПДК);
- в присутствии водорода выше 1000 мг/м^3;
- в присутствии паров этилового и других спиртов, паров кремнийорганических соединений.

7. Рекомендации по монтажу и эксплуатации

7.1. Прибор устанавливают в произвольном положении (с учетом возможности последующего обслуживания) в местах наиболее вероятного появления контролируемых газов, крепят на стене или другой плоской поверхности, при помощи шурупов или винтов через соответствующие отверстия во фланцах корпуса.

7.2. Газоанализатор соединяют с источником питания, внешними устройствами контроля и автоматики с помощью кабеля U/FTP с токопроводящей жилой диаметром 0,5 – 0,65 мм. Для этого необходимо:

- Пропустить кабель сквозь защитный колпачок разъема прибора.
- Провести зачистку наружной изоляции кабеля.
- После зачистки развести провода витой пары в одной плоскости в определенном порядке. Используются только 4 провода.
- Затем провести заправку проводников в разъем и запрессовку.
- Если газоанализатор устанавливается крайним в шине RS-485, то необходимо вскрыть прибор, открутив 4 винта крышки и переключателем S1 выставить нужное сопротивление оконечного резистора. Его величина должна быть равной волновому сопротивлению кабеля.

7.3. Правильное размещение газоанализатора является залогом его эффективной работы.

7.4. Приборы устанавливают вблизи зоны возможного выделения измеряемого газа. Высота установки прибора зависит от физических свойств газов и характера работы персонала. Поскольку газы, более тяжёлые, чем воздух (например CO_2, пропан, хлор и др.), будут скапливаться в нижней части помещения, для них газоанализаторы устанавливают на высоте не более 1,5 метра от пола. Более лёгкие газы (например, H_2, CH_4 и др.) будут подниматься в верхнюю часть помещения, и газоанализаторы надо ставить в верхней части помещения. Для газов, имеющих плотность близкую к воздуху (например, CO), место расположения определяется особенностью движения воздуха в контролируемом объеме. Для контроля токсичных газов газоанализаторы располагают на уровне дыхания человека: для сидящего в операторной – 150 см, для идущего по проходу – 180 см.

7.5. Располагать газоанализаторы необходимо так, чтобы осуществлять легкий доступ для ремонта и проверки работоспособности. При расположении приборов надо стремиться обеспечить минимальное время задержки при транспортировании газовых примесей воздушными потоками от источника до газоанализатора, а значит, необходимо учитывать особенности воздушных потоков в конкретном помещении. Наличие принудительной

вентиляции или системы кондиционирования воздуха полностью меняют естественное направление потоков и, следовательно, места расположения газоанализаторов. При постоянно работающей вытяжной вентиляции, все воздушные потоки скоростью более 0,1м/с направят воздух с примесями в место вытяжки по кратчайшему расстоянию от места утечки, независимо от плотности газа. Особенно это относится к газам с плотностью, близкой к плотности воздуха – угарному газу, кислороду и сероводороду.

7.6. Для обеспечения вида взрывозащиты в соответствии с маркировкой при эксплуатации газоанализатора необходимо соблюдать требование к параметрам электрооборудования подключаемого к прибору, включая соединительные кабели и провода, устанавливать дополнительно между прибором и устройством контроля (пульт или система автоматики) барьер искрозащиты на линию питания прибора(может поставляться в комплекте системы контроля или приобретаться отдельно).

8. Порядок работы

8.1. Прибор включается при подаче на него напряжения постоянного питания в диапазоне от 8 до 24 В, при этом появляется световая индикация на приборе. Выход на рабочий режим происходит в течение 1 – 5 минут (зависит от типа сенсора и вида газа).

8.2. Каждый прибор имеет свой адрес (сетевой адрес), изменение адреса производится при помощи специальной программы.

8.3. Для подключения прибора к питанию и к сети передачи данных используется разъём на корпусе прибора. Назначение контактов смотри Рисунок 2. Коммутационный разъем.

8.4. Прибор работает по интерфейсу EIA-485, используя протокол Modbus RTU.

8.5. Равномерное моргание зеленого светодиода с частотой 1,25 Гц свидетельствует о работе прибора в нормальном режиме. Красный светодиод моргает с частотой 1 Гц при срабатывании по первому порогу, и с частотой 2 Гц – по второму.

Разъем RJ45 серии 3351
на корпусе прибора



Pin on RJ45	4	5	7	8
Name	B –	A +	+24 V	GND

Рисунок 2. Коммутационный разъем

9. Комплектность

Комплект поставки:

- Газоанализатор
- Кабельная часть коммутационного разъема IP67
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Методика поверки
- Упаковка

Дополнительные принадлежности:

- Поверочная насадка НГ-107 ФГИМ.413944.008
- Носитель с ПО «SETPARAM»
- Кабель витая пара UUTP4-C5E
- Клещи обжимные RJ-45
- Козырек брызгозащитный

Примечание. По желанию заказчика комплект заказа может быть изменён или дополнен

10. Гарантии предприятия–изготовителя

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора ИГС-98мод. «Д» исп. 024 требованиям технических условий ТУ26.51.53-002-07518800-2018.

10.2. Предприятие-изготовитель гарантирует работу прибора при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а также условий транспортирования и хранения.

10.3. Гарантийный срок службы газоанализатора (в том числе сенсоров) составляет 12 месяцев со дня продажи.

10.4. Гарантийный срок хранения газоанализатора – 9 месяцев с момента изготовления.

10.5. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты, или заменять вышедшие из строя части, либо весь прибор, если он не может быть исправлен на предприятии-изготовителе.

10.6. Претензии не принимаются при наличии механических повреждений газоанализатора, при наличии влаги или грязи внутри корпуса, при снижении чувствительности сенсоров в результате работы в среде недопустимо высоких концентраций активных газов, изменении конструкции ГА.

10.7. Восстановление утерянного паспорта на прибор и отметок о государственной поверке – платная услуга.

10.8. Срок службы прибора при соблюдении изложенных в настоящем документе правил эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при своевременной замене газовых сенсоров и расходных материалов составляет 10 лет.

10.9. Расчётный срок жизни газовых сенсоров является статистической величиной и не является гарантийным сроком их службы.

11. Предприятие-изготовитель

АО «НПП «Дельта».

Адрес: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18.

Тел.: +7 (499) 153-13-41 154-41-96 153-61-21, +7 (495) 450-27-48.

Web: http://nppdelta.ru

E-mail: mail@deltainfo.ru, delta-5@yandex.ru

12. Техническое обслуживание

Если возникают какие-либо технические проблемы с Вашим прибором, или потребуется ремонт, обратитесь к изготовителю или в нашу сервисную службу, и обязательно укажите наименование Вашего прибора, его основные характеристики, номер и год изготовления.

Адреса и номера телефонов сервисных центров указаны на сайте завода-изготовителя. Список сервисных центров постоянно расширяется, поэтому уточняйте его на сайте изготовителя.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем вызывать специалиста, проверьте с помощью этого руководства, можете ли Вы самостоятельно устранить причины возникновения неисправности.

13. Типичные неисправности и способы их устранения

В приведенной таблице указаны типичные неисправности, которые могут появиться во время работы ГА, их причины и способы устранения. В случае иных неисправностей необходимо связаться с производителем, продавцом или с представителем сервисной службы.

Самостоятельный ремонт до окончания гарантии запрещен, т.к. это ведет к потере гарантийных условий

Таблица 4

Типичные неисправности	**Вероятная причина**	**Способ устранения**
Контроллер или другая автоматика не обнаруживает прибор	Обрыв соединительного кабеля или нарушение контакта	Проверить кабель и места его соединения с прибором и контроллером
Прибор не реагирует на газ, показания хаотически меняются	Нарушение контакта разъёмов подключения сенсора	Проверить контакты, при необходимости укрепить разъём на плате.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Рекомендации по проведению поверки

1. Единственным средством проверки правильности функционирования газоанализатора является поверка в среде газа известной концентрации. Для каждого газа используется свой источник поверочной газовой смеси (ПГС). Газоанализатор ИГС-98 мод. «Д» исп. 024 должен подвергаться обязательной поверке при выпуске из производства и в процессе эксплуатации. Периодическая поверка газоанализатора проводится не реже одного раза в 12 месяцев. С методикой поверки можно ознакомиться на сайте завода-изготовителя или получить по запросу от завода-изготовителя.
2. Поверка должна производиться в нормальных климатических условиях (температура 25 ± 5 °С, давление 760 ± 30 мм. рт. ст.) и при отсутствии в атмосфере контролируемых газов
3. Перед началом работы, газоанализатор выдерживают в нормальных условиях не менее 1 часа.
4. Показания необходимо контролировать, подключив газоанализатор к компьютеру, при помощи программы конфигуратора. Для подключения необходим преобразователь интерфейсов RS-485←→USB.
5. Подача ПГС-ГСО на газо-чувствительный сенсор должна производиться через поверочную насадку – адаптер для подачи газов НГ-107ФГИМ.413944.008, производимую предприятием-изготовителем газоанализатора и поставляемую по заказу. Использование других насадок не допускается.

Приложение 2. Настройка прибора

Калибровка газоанализатора

Для калибровки газоанализатора необходимо подключить его к компьютеру. Для связи с компьютером нужен преобразователь интерфейсов RS485←→USB. Программа для связи с компьютером предоставляется по запросу.

После установки соединения с газоанализатором в окне программы будет отображаться текущая концентрация газа с единицами измерения.

Рисунок 3. Окно программы конфигуратора



Выдержать работающий прибор в нормальных условиях не менее одного часа. Откалибровать нулевую точку нажатием копки ZERO. Подать ПГС-ГСО на прибор при помощи поверочной насадки НГ-107, дождаться стабилизации сигнала сенсора. В поле калибровка по значению ввести значение концентрации подаваемой смеси на газоанализатор. Нажать кнопку SPAN. Отсоединить поверочную насадку, убедится в возврате показаний к начальным значениям.

Возможна калибровка по двум значащим точкам, для этого при калибровке нуля в соответствующее поле нужно записать подаваемую концентрацию газа.

Для кислорода при калибровке нуля нужно подавать чистый азот или калибровать по двум значащим точкам.

Рисунок 4. Материнская плата прибора



Таблица 5. Описание органов управления газоанализатора

Условное обозначение	Наименование
X1	Разъём подключения питания и RS485. В базовом случае он подключен к разъему RJ45 на корпусе прибора.
S1	Переключатель терминатор. Оконечный резистор. Включением одного переключателя «120» сопротивление 120 Ом. Включением одного переключателя «620» сопротивление 620 Ом. Включением двух переключателей сопротивление 100 Ом.

Приложение 3. Описание измерительных модулей

К газоанализатору ИГС-98 модификации «Д» исполнение 024 выпускается несколько измерительных модулей. Они содержат газочувствительный сенсор и плату нормирования сигнала, установленные в съемный корпус. Модуль крепится к корпусу двумя винтами. Для замены сенсора достаточно открутить два винта, извлечь сенсор и установить новый. После данной процедуры газоанализатор необходимо откалибровать, смотри приложение 2.

Схема 1. Электрическая схема платы RS4-MA



Схема 2. Плата RS4-MA



Схема 3. Электрическая схема платы O2-M



Для кислорода: при одной электрической схеме выпускается две платы. Они различаются только наличием выреза с разных сторон платы

Схема 4. Плата O2-M R



Схема 5. Плата O2-M L.



Схема 6. Электрическая схема платы SC-FIS-M



Схема 7. Плата SC-FIS-M



При использовании данной платы (SC-FIS-M) необходимо установить перемычку R14 или R15. Данной перемычкой выбирается с какой ноги разъема нужно запитать схему.

Схема 8. Электрическая схема ТК-М



Схема 9. Плата ТК-М



Схема 10. Электрическая схема платы CO2-M



Схема 11. Плата CO2-М



1 * Размеры для справок

2 Группа Пр8 ХХ ГОСТ 61 ГОСТ 21931-76

3 Обозначение контактов показано условно

4 – – – – – обозначены выступающие элементы платы

Приложение 4. Измеряемые газы и диапазоны измерения.

Табл. 6

Определяемый компонент	Диапазон измерения	Участок диапазона измерений	Пределы допускаемой основной погрешности, %		$T_{0,9}$ (с)
			Приведённой	Относительной	
Азота диоксид NO_2	от 0,01 до 10 мг/м³	от 0,01 до 1 мг/м³	25		60
		от 1 до 10 мг/м³		25	
	от 0,1 до 32 мг/м³	от 0,1 до 2 мг/м³	15		50
		от 2 до 32 мг/м³		15	
	от 1 до 320 мг/м³	от 1 до 10 мг/м³	15		40
		от 10 до 320 мг/м³		15	
Азота оксид NO	от 0,01 до 5 мг/м³	от 0,01 до 1 мг/м³	25		45
		от 1 до 5 мг/м³		25	
	от 0,1 до 32 мг/м³	от 0,1 до 5 мг/м³	15		45
		от 5 до 32 мг/м³		15	
	от 1 до 4000 мг/м³	от 1 до 50 мг/м³	15		75
		от 50 до 4000 мг/м³		15	
Аммиак NH_3	от 0,01 до 10 мг/м³	от 0,01 до 1 мг/м³	25		40
		от 1 до 10 мг/м³		25	
	от 0,1 до 200 мг/м³	от 0,1 до 10 мг/м³	15		40
		от 10 до 200 мг/м³		15	
	от 1 до 1600 мг/м³	от 1 до 100 мг/м³	15		60
		от 100 до 1600 мг/м³		15	
Водород H_2	от 0,01 до 4 об. доля, %	от 0,01 до 0,4 об. доля, %	15		60
		от 0,4 до 4 об. доля, %		15	
Водород хлористый HCl	от 0,1 до 32 мг/м³	от 0,1 до 5 мг/м³	15		60
		от 5 до 32 мг/м³		15	
	от 1 до 320 мг/м³	от 1 до 15 мг/м³	15		60
		от 15 до 320 мг/м³		15	

Гелий He	от 1 до 100 об. доля, %	от 1 до 10 об. доля, %	25		20
		от 10 до 100 об. доля, %		25	
Кислород O_2	от 0,01 до 1,6 об. доля, %	от 0,01 до 1 об. доля, %	15		35
		от 1 до 1,6 об. доля, %		15	
	от 0,1 до 32 об. доля, %	от 0,1 до 20 об. доля, %	2,5		15
		от 20 до 32 об. доля, %		2,5	
	от 1 до 100 об. доля, %	от 1 до 30 об. доля, %	5		45
		от 30 до 100 об. доля, %		5	
Метан CH_4	от 0,01 до 1 об. доля, %	от 0,01 до 0,2 об. доля, %	15		30
		от 0,2 до 1 об. доля, %		15	
	от 0,01 до 3,2 об. доля, %	от 0,01 до 0,5 об. доля, %	15		30
		от 0,5 до 3,2 об. доля, %		15	
	от 0,01 до 5 об. доля, %	от 0,01 до 0,5 об. доля, %	10		45
		от 0,5 до 5 об. доля, %		10	
	от 1 до 100 об. доля, %	от 1 до 5 об. доля, %	10		45
		от 5 до 100 об. доля, %		10	
Метанол CH_3OH	от 0,1 до 32 мг/м^3	от 0,1 до 5 мг/м^3	25		180
		от 5 до 32 мг/м^3		25	
	от 0,01 до 8 г/м^3	от 0,01 до 1 г/м^3	15		45
		от 1 до 8 г/м^3		15	
	от 0,01 до 1,6 об. доля, %	от 0,01 до 0,2 об. доля, %	15		45
		от 0,2 до 1,6 об. доля, %		15	
Пропан C_3H_8	от 0,01 до 2 об. доля, %	от 0,01 до 0,2 об. доля, %	15		45
		от 0,2 до 2 об. доля, %		15	
	от 0,1 до 100 об. доля, %	от 0,1 до 2 об. доля, %	15		45
		от 2 до 100 об. доля, %		15	

Сероводород H_2S	от 0,01 до 4 мг/м^3	от 0,01 до 1 мг/м^3	25		60
		от 1 до 4 мг/м^3		25	
	от 0,1 до 32 мг/м^3	от 0,1 до 3 мг/м^3	15		60
		от 3 до 32 мг/м^3		15	
	от 1 до 200 мг/м^3	от 1 до 20 мг/м^3	15		60
		от 20 до 200 мг/м^3		15	
Серы диоксид SO_2	от 0,01 до 4 мг/м^3	от 0,01 до 1 мг/м^3	25		60
		от 1 до 4 мг/м^3		25	
	от 0,1 до 32 мг/м^3	от 0,1 до 10 мг/м^3	15		60
		от 10 до 32 мг/м^3		15	
	от 1 до 320 мг/м^3	от 1 до 20 мг/м^3	15		60
		от 20 до 320 мг/м^3		15	
Углеводороды (C_2-C_{10})	от 50 до 3200 мг/м^3	от 50 до 900 мг/м^3	35		60
		от 900 до 3200 мг/м^3		35	
	от 0,01 до 2 об. доля, %	от 0,01 до 0,2 об. доля, %	15		45
		от 0,2 до 2 об. доля, %		15	
Углерода диоксид CO_2	от 0,01 до 2 г/м^3	от 0,01 до 0,2 г/м^3	25		45
		от 0,2 до 2 г/м^3		25	
	от 0,01 до 5 об. доля, %	от 0,01 до 0,5 об. доля, %	15		45
		от 0,5 до 5 об. доля, %		15	
	от 0,1 до 100 об. доля, %	от 0,1 до 5 об. доля, %	15		45
		от 5 до 100 об. доля, %		15	
Углерода оксид CO	от 0,01 до 32 мг/м^3	от 0,01 до 10 мг/м^3	15		60
		от 10 до 32 мг/м^3		15	
	от 0,1 до 320 мг/м^3	от 0,1 до 20 мг/м^3	15		60
		от 20 до 320 мг/м^3		15	
	от 0,001 до 3,2 г/м^3	от 0,001 до 0,2 г/м^3	15		60
		от 0,2 до 3,2 г/м^3		15	
Формальдегид H_2CO	от 0,1 до 10 мг/м^3	от 0,1 до 0,5 мг/м^3	25		180
		от 0,5 до 10 мг/м^3		25	

Хлор Cl_2	от 0,01 до 4 мг/м^3	от 0,01 до 0,4 мг/м^3	25		90
		от 0,4 до 4 мг/м^3		25	
	от 0,1 до 32 мг/м^3	от 0,1 до 1 мг/м^3	15		120
		от 1 до 32 мг/м^3		15	
Этанол C_2H_5OH	от 0,1 до 32 мг/м^3	от 0,1 до 5 мг/м^3	25		180
		от 5 до 32 мг/м^3		25	
	от 0,01 до 8 г/м^3	от 0,01 до 1 г/м^3	15		45
		от 1 до 8 г/м^3		15	
	от 0,01 до 1,6 об. доля, %	от 0,01 до 0,2 об. доля, %	15		45
		от 0,2 до 1,6 об. доля, %		15	

Приложение 5. Справочная информация

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ВЗРЫВООПАСНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ГОСТ 51330.19-99, ГОСТ 12.1.005-88, ВСН 64-86

Газ или пары вещества	Химическая формула	ПДК Суточная доза (НАС)	ПДК Разовая доза (НАТС)	Переводной коэффициент К при 20 ^{0}C и 760 мм. рт. ст. или 101,3 кПа	
		мг/м^3	мг/м^3	мг/м^3 = **К** ppm	ppm = **К** мг/м^3
Азота диоксид	NO_2	2	10	1,250	0,800
Азота оксид	NO	5	10	1,910	0,520
Аммиак	NH_3	20	60	0,710	1,410
Ацетилен (этин)	C_2H_2	(0,3)	x	1,080	0,924
Ацетон	C_3H_6O	200	x	2,410	0,414
Бензин	C_6-C_{16}	300 (100)		x	x
Бензол	C_6H_6	5	15	3,250	0,308
Бутан	C_4H_{10}	300	900	2,420	0,414
Бутанол	C_4H_9OH	10	30	3,080	0,325
Водород	H_2	0.02%	x	0,084	11,900
Водород бромистый	HBr	2		3,360	0,297
Водород фтористый	HF	0,1	0,5	0,832	1,200
Водород хлористый	HCl	5		1,520	0,660
Водород цианистый	HCN	0,3		1,120	0,890
Гексан (смесь изомеров)	C_6H_{14}	300	900	3,580	0,279
Гептан	C_7H_{16}	300		4.15	0.24
Гидразин	N_2H_8	0.1	0.3	1,33	0.75
Дизельное топливо (смесь)	C_6-C_{16}	300		x	x
Керосин (смесь)	C_6-C_{14}	300	600	x	x
Кислород	O_2	18% об.	23% об.	1,330	0,752
Ксилол	C_8H_{10}	50	150	4,410	0,227
Метан	CH_4	7000	x	0,667	1,500
Метанол	CH_3OH	5	15	1,330	0,751
Метилмеркаптан	CH_3SH	0,5(0.8)	1	1.99	0.503
НДМГ (гептил)	$C_2H_8N_2$	0.01		1.74	0.54
Нефть легкая масла		5		x	x

Нефть легкая сольвент		30(100)		x	x
Нефть легкая сырая		10		x	x
Нонан	C_9H_{20}		30	5.31	0.188
Озон	O_3	0,1		2,000	0,500
Октан	C_8H_{18}	1000 (300)	900	4,750	0,211
Пентан	C_5H_{12}	300	900	3,000	0,333
Пропан	C_3H_8	100 (300)	900	1,83	0.55
Сероводород	H_2S	10	20	1,420	0,710
Сероуглерод	CS_2	1,0 (10)	300	3.15	0.317
Серы диоксид	SO_2	2	5 (10)	2,660	0,380
Скипидар (смесь)	смесь	300	600	x	x
Стирол (винилбензол)	C_8H_8	10	30	0.909	1.10
Толуол	C_7H_8	50			
Тринитротолуол	C_4H_8S	0,1	0,5	3,660	0,273
Углеводороды предельные	C_1-C_{10}	(300)	900	0.66-7.05	1.51- 0.14
Углерода диоксид	CO_2	9000	27000	1,830	0,547
Углерода оксид (угарный газ)	CO	20	100	1,170	0,859
Уксусная кислота	$C_2H_4O_2$	5		2.49	0.40
Фенол	C_6H_5OH	0,3	1	3,910	0,257
Формальдегид	HCHO	0,5		1.24	0.81
Фосген	$COCl_2$	0,5		4,110	0,243
Фреон 22 (дихлорфтор-метан)	CCl_2F_2	3000			
Фтор	F_2	0,05 (0.03)		1,580	0,630
Хлор	Cl_2	1,0		2,950	0,339
Циклогексан	C_6H_{12}	80		3,410	0,293
Этан	C_2H_6		150	1,250	0,800
Этанол (Этиловый спирт)	C_2H_5OH	1000	2000	1,920	0,522
Этилен (Этен)	C_2H_4	100		1,170	0,858
Этилена оксид (Этиленоксид)	C_2H_4O	1	3	1,830	0,546

ПДК (НАС) - предельно-допустимая концентрация токсичного вещества среднесуточная (в течение 8 часов рабочего времени).

ПДК (НАТС) - предельно-допустимая концентрация токсичного вещества максимальная разовая.

X - неопределяемая величина.

Величины ПДК отличаются в разных источниках и даются в скобках для информации. В связи с округлением величин и использованием данных разных источников переводные коэффициенты являются ориентировочными.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВ И ИХ ВЗАИМНЫЙ ПЕРЕСЧЕТ

ppb	ppm	дм³/м³	% (об.)	моль/дм³	мг/м³	г/м³	C_a / C_x
$\frac{0{,}12\cdot10^{-9}Ca\cdot MP}{T}$	$\frac{0{,}12\cdot10^{-6}Ca\cdot MP}{T}$	$\frac{0{,}12\cdot10^{-3}Ca\cdot MP}{T}$	$\frac{0{,}12\cdot10^{-2}Ca\cdot MP}{T}$	$10^3\cdot C_a\cdot M$	$10^{-3}\cdot C_a$	1	**г/м³**
$\frac{0{,}12\cdot10^{-6}Ca\cdot MP}{T}$	$\frac{0{,}12\cdot10^{-3}Ca\cdot MP}{T}$	$\frac{0{,}12\cdot Ca\cdot MP}{T}$	$\frac{0{,}12\cdot10^{-1}Ca\cdot MP}{T}$	$10^6\cdot C_a\cdot M$	1	$10^3\cdot C_a$	**мг/м³**
$\frac{0{,}12\cdot10^{-12}Ca\cdot MP}{T}$	$\frac{0{,}12\cdot10^{-9}Ca\cdot MP}{T}$	$\frac{0{,}12\cdot10^{-6}Ca\cdot P}{T}$	$\frac{0{,}12\cdot10^{-5}Ca\cdot MP}{T}$	1	$\frac{10^{-6}\cdot Ca}{M}$	$\frac{10^{-3}\cdot Ca}{M}$	**моль/дм³**
$10^{-7}\cdot C_a$	$10^{-4}\cdot C_a$	$10^{-1}\cdot C_a$	1	$\frac{8312{,}6\cdot10^2CaT}{P}$	$\frac{8312{,}6\cdot10^{-4}CaT}{M\,P}$	$\frac{8312{,}6\cdot10^{-1}CaT}{M\,P}$	**% (об.)**
$10^{-6}\cdot C_a$	$10^{-3}\cdot C_a$	1	$10\cdot C_a$	$\frac{8312{,}6\cdot10^3CaT}{P}$	$\frac{8312{,}6\cdot10^{-3}CaT}{M\,P}$	$\frac{8312{,}6\cdot CaT}{M\,P}$	**дм³/м³ (частей на тысячу)**
$10^{-3}\cdot C_a$	1	$10^3\cdot C_a$	$10^4\cdot C_a$	$\frac{8312{,}6\cdot10^6CaT}{P}$	$\frac{8312{,}6\cdot CaT}{M\,P}$	$\frac{8312{,}6\cdot 103CaT}{M\,P}$	**ppm**
1	$10^4\cdot C_a$	$10^6\cdot C_a$	$10^7\cdot C_a$	$\frac{8312{,}6\cdot10^9CaT}{P}$	$\frac{8312{,}6\cdot10^{-3}CaT}{M\,P}$	$\frac{8312{,}6\cdot 103CaT}{M\,P}$	**ppb**

Примечание:

C_a - числовое значение концентрации в заданных единицах;
C_x - числовое значение концентрации в искомых единицах;
M - молекулярная масса газа;
P - общее давление газовой смеси, пА;
T - температура, °К;
1 г/м^3 = 1 мг/л;
1 мг/м^3 = 1 мкг/дм^3 = 1 мкг/л;
1 моль/дм^3 = 1 моль/л;
1 см^3/м^3 = 1 мл/м^3

Приложение 6. Работа с газоанализатором по цифровому интерфейсу EIA-485, протокол Modbus RTU.

1. Прибор имеет следующие параметры для настройки работы по цифровому интерфейсу EIA-485 протокол ModbusRTU:
   - адрес газоанализатора в сети Modbus
2. Перед включением газоанализатора в линию Modbus, необходимо предварительно настроить указанные выше параметры, см. приложение 2 настоящего руководства. Адрес “Slave” у газоанализатора выбирается из числа не занятых адресов в диапазоне от 1 до 247.
3. Настройки газоанализатора по умолчанию:
   - скорость передачи данных - 9600 бит/с.
   - Slave адрес газоанализатора – 17.
   - режим четности - Even.
   - количество стоповых бит - 1 стоп-бит.
4. Таблицы регистров Modbus

   4.1. InputRegisters – регистры ввода. Доступны только для чтения.

   Доступные функции

   - «ReadInputRegister», чтение значений из нескольких регистров ввода. Код функции 04 (0x04).

Таблица 9. Регистры ввода

Регистр	Описание	Диапазон
1000 - 1001	Текущее значение концентрации	Вещественное число 32 бита - float32
1002 - 1003	Текущее значение сигнала в милливольтах	Вещественное число 32 бита - float32
1004 - 1005	Текущее значение температуры в °С	Вещественное число 32 бита - float32
1006 - 1063	Зарезервировано	

   4.2. HoldingRegisters – регистры хранения. Данные регистры доступны для чтения и записи.

   Доступные функции

   - «ReadHoldingRegister», чтение значений из нескольких регистров ввода. Код функции 3 (0x03);
   - «WriteSingleRegister», запись значения в один регистр хранения. Код функции 6 (0x06);
   - «WriteMultipleRegister», запись значений в несколько регистров хранения. Код функции 16 (0x10);

Таблица 10. Регистры хранения

Регистр	Описание	Диапазон
2256-2257	Калибровочная концентрация газа первой точки	Вещественное число 32 бита – float32
2258	ADC1	Целое число 16 бит - uint16
2259-2260	Калибровочная концентрация газа второй точки	Вещественное число 32 бита – float32
2261	ADC1	Целое число 16 бит - uint16
2262-2263	Температура в момент калибровки второй точки, °C	Вещественное число 32 бита – float32
2264-2265	Порог включения защиты от высоких концентраций	Вещественное число 32 бита – float32
2266-2267	Порог 1	Вещественное число 32 бита – float32
2268-2269	Порог 2	Вещественное число 32 бита – float32
2270	Условия срабатывания[1]	Целое число 16 бит - uint16
2271	Единица измерения[2]	Целое число 16 бит - uint16
2272	Тип канала	Целое число 16 бит - uint16
2273-2274	Гистерезис	Вещественное число 32 бита – float32
2275-2276	Разрешение канала	Вещественное число 32 бита – float32
2277-2278	Скорость передачи	Целое число 32 бит - uint32
2279	Адрес прибора	Целое число 16 бит - uint16
2280	Количество стоп бит	Целое число 16 бит - uint16
2281	Паритет четности	Целое число 16 бит - uint16
2282-2283	Серийный номер	Целое число 32 бит
2284-2285	Командные регистры	Целое число 32 бит
2286 - 2319	Зарезервировано	

[1] Условия срабатывания: 1 – выше порогов, 2 - ниже, 3 - вне, 4 – внутри.

[3] Единица измерения: 1 - % проценты объема, 2 – мг/м³, 3 – г/м³.

Таблица 11. Типы каналов

Значение регистра	Тип канала	Примечание
1	RS4-CHTC-100 (H2)	H_2
2	RS4-CHTC-100 (CH4)	CH_4
3	RS4-CHTC-100 (CxHy)	C_xH_y
4	RS4-H2S-30	H_2S
5	RS4-NH3-300	NH_3
6	RS4-CO-2000	CO
7	RS4-C2H5OH-1000	C_2H_5OH
8	RS4-CH2O-10	H_2CO
9	RS4-C2H5OH-500	C_2H_5OH
10	RS4-O22-30	O_2
11	O2A3	O_2
12 – 128	Зарезервировано	
129	Азота диоксид	NO_2
130	Азота оксид	NO
131	Аммиак	NH_3
132	Пары углеводородов	C_xH_y
133	Этанол	C_2H_5OH
134	Водород	H_2
135	Гелий	He
136	Углерода диоксид	CO_2
137	Кислород	O_2
138	Углерода оксид	CO
139	Метанол	CH_3OH
140	Метан	CH_4
141	Пропан	C_3H_8
142	Серы диоксид	SO_2
143	Сероводород	H_2S
144	Формальдегид	H_2CO
145	Водород хлористый	HCl
145	Хлор	Cl_2
146 - 254	Зарезервировано	
255	Свободный	

4.3. DiscreteInputs – дискретные входы. Данные регистры доступны только для чтения.

Доступные функции

- «ReadDiscreteRegister», чтение значений из нескольких регистров ввода. Код функции 2 (0x02);

Таблица 12. Дискретные входы

Регистр	Описание	Диапазон	Примечание
3000	Прогрев прибора	bool	Истина с момента старта до полного включения всех функций
3001	Неисправность	bool	Истина при неисправности
3002	Порог 1	bool	Истина при срабатывании по порогу 1
3003	Порог 2	bool	Истина при срабатывании по порогу 2
3004	Статус калибровки нуля	bool	Истина, если не откалиброван ноль
3005	Статус калибровки по значению	bool	Истина, если не откалиброван по значению
3006	Статус ошибки питания	bool	Истина, если питание меньше 10 вольт
3007 – 3015	Зарезервировано		